

ТД «ЭЛЕВАТОРМЕЛЬМАШ»



Юридический адрес: Россия, 194354, Санкт-Петербург, пкт. Северный, дом 5

Фактический адрес: 623700, Свердловская обл., г. Березовский, Режевской тракт 15км

www.gpto96.ru E-mail: info@gpto96.ru Тел./факс (343) 222-20-32, 222-29-53

Комплект дистанционного управления А24



Приёмник: А24

Размеры: 200x162x107 мм.

Вес: 1220 г. (без кабеля)

Напряжение питания:

~24;48;110;220;380 В

двенадцать одно /
двухскоростных кнопок.



Передатчик А24-6 S/D

Размеры: 186x61x51 мм.

Вес: 255 г. (без батарей)

шесть одно /
двухскоростных кнопок.

Вес: 255 г. (без батарей)
восемь одно /
двухскоростных кнопок.



Передатчик А24-10 S/D

Размеры: 186x61x51 мм.

Вес: 255 г. (без батарей)

восемь одно /
двухскоростных кнопок.



Передатчик А24-12 S/D

Размеры: 186x61x51 мм.

Вес: 255 г. (без батарей)



Передатчик А24-8 S/D

Размеры: 186x61x51 мм.

Данную серию промышленного радиоуправления отличает надёжность, долговечность, экономичность. Серия А24 рассчитана для применения для любых типов промышленных кранов и дистанционного управления различными механизмами.

ТД «ЭЛЕВАТОРМЕЛЬМАШ»



Юридический адрес: Россия, 194354, Санкт-Петербург, пкт. Северный, дом 5

Фактический адрес: 623700, Свердловская обл., г. Березовский, Режевской тракт 15км

www.gpto96.ru E-mail: info@gpto96.ru Тел./факс (343) 222-20-32, 222-29-53

Особенности:

1. Поворотный ключ, кнопка старт, кнопка аварийного выключения.
2. Двойной, противоударный фибер-нейлоновый корпус.
3. Низкое энергопотребление передатчика (2 щелочных батареи размера AA срок работы до 2 месяцев).
4. Дистанция управления до 100 метров.
5. Лёгкое программирование совместимое с Microsoft Windows для настройки по потребностям заказчика.
6. Экономическая эффективность, легкость управления.
7. Интегрированный Хамминг код, встроенная самодиагностика и 4,3 миллиона идентификационных кодов.
8. Возможна установка на автомобильное шасси с напряжением питания 12В или 24В постоянного тока.
9. Степень защиты: IP65

Сведения, сообщаемые заказчиком

Модель	
Наименование предприятия	
Адрес предприятия	
Руководитель предприятия	

место печати	(подпись)