



ТД «ЭЛЕВАТОРМЕЛЬМАШ»

Юридический адрес: Россия, 194354, Санкт-Петербург, пкт. Северный, дом 5

Фактический адрес: 623700, Свердловская обл., г. Березовский, Режевской тракт 15км

www.gpto96.ru E-mail: info@gpto96.ru Тел./факс (343) 222-20-32, 222-29-53

Комплект дистанционного управления А25



Приёмник: А25

Размеры: 200x162x162 мм.

Вес: 1550 г. (без кабеля)

Напряжение питания:

220/389 В.



Передатчик А25-8S/D

Размеры: 186x61x51 мм.

Вес: 225 г. (без батарей)

Восемь одно / двухскоростных кнопок.



Передатчик А25-6S/D

Размеры: 186x61x51 мм.

Вес: 225 г. (без батарей)

Шесть одно / двухскоростных кнопок.



Передатчик А25-10S/D

Размеры: 186x61x51 мм.

Вес: 225 г. (без батарей)

Десять одно / двухскоростных кнопок.

Серия А25 рассчитана для применения для любых типов промышленных кранов и дистанционного управления различными механизмами. Данную серию отличает встроенный генератор частоты PLL, позволяющий перейти на другие частоты передачи при наличии промышленных помех или при наличии других радиопередающих устройств, работающих в диапазоне 433-434 МГц.



ТД «ЭЛЕВАТОРМЕЛЬМАШ»

Юридический адрес: Россия, 194354, Санкт-Петербург, пкт. Северный, дом 5

Фактический адрес: 623700, Свердловская обл., г. Березовский, Режевской тракт 15км

www.gpto96.ru E-mail: info@gpto96.ru Тел./факс (343) 222-20-32, 222-29-53

Особенности:

- Поворотный ключ-марка + кнопка аварийного выключения.
- Компактные размеры, экономичный дизайн и легкое управление.
- Двойной, противоударный фибер-нейлоновый корпус.
- Программирование функций настройки для различных промышленных применений.
- Дистанционная двойная технология, позволяющая быстрое техобслуживание на месте.
- Диапазон температур -35°C – $+85^{\circ}\text{C}$.
- Класс электрозащиты устройства – IP 65.
- Кабель с подготовленными проводами для быстрого и легкого подключения.
- Встроенная сирена для подачи предупредительных сигналов оператором.
- Возможна установка на автомобильное шасси с напряжением питания 12В или 24В постоянного тока.

Сведения, сообщаемые заказчиком

Модель	
Наименование предприятия	
Адрес предприятия	
Руководитель предприятия	
место печати	
(подпись)	